



11. Maskinen bruges ved at holde næbbet i en 45o vinkel mod armeringsjernet, i forhold til krydset og udfører bindingen. Ryk herefter maskinen lidt frem og op.
12. Brug ikke maskinen hvis der ikke er noget at binde om. Hvis det sker ved et uheld, sluk for maskinen og afmonter batteri, og klip tråden væk fra næbbet.
13. Maskinen kører 3 viklinger som standard.
Hvis man ønsker 2 viklinger: Sluk maskinen på hovedafbryderen. Tryk og hold aftrækkeren inde, og tænd hovedafbryderen. Nu kører maskinen 2 viklinger.
Når man slukker hovedafbryderen, vil maskinen når den tændes igen kører 3 viklinger.
14. Anbefalet tilspændings moment: 2 viklinger = Indstilling 1 – 3.
3 viklinger = Indstilling 6 – 10 (0).
15. Ved afmontering af trådspolen trykkes først på udløseren, kontrollér at udløserlåsen er aktiveret.
16. Træk eventuel resttråd ud af trådguiden. Åbn låget ved at holde rulleholderlåsen tilbage og fjern trådspolen.

Afsnit 7 • Feilsøgning og afhjælpning

Maskinen advarer med lyd- og lyssignaler. Hvis nogle af nedenstående advarsler forekommer, prøv først at slukke og tænde for maskinen. Hvis dette ikke løser problemet, se nedenstående skema for eventuel

afhjælpning af fejlen. Opstår fejlen stadig, sluk for maskinen og send den til reparation.

Husk at slukke for maskinen før afhjælpning af fejl.

Fejlbeskrivelse	Lydsignal	Lyssignal	Kontrol af	Mulig årsag	Løsning
Maskinen virker ikke efter skift af tråd og aktivering af ON med opladet batteri	Intet	Off	Batteri pol	Oxiderede eller beskidte	Aftør med ren og tør klud
Samme	Bip ----	On	Batteri	Lav batterispænding	Skift til opladet
Samme	bip-bip og bip	On-off-on-off-on	Næb	Tråden sidder fast	Brug en tang til at fjerne tråden
Samme	Bip-bip-bip	On-off-on-off	Vrideguide	Tråden sidder fast. For høj tilspænding	Juster tilspænding
Tråden kommer ikke frem	Bip-bip-bip	Off-on-off-on	Vrideguide	Vrideguide er åben	Luk vrideguide
Samme	Bip-bip-bip	Off-on-off-on	Vrideguide	Binding overstiger max.	Overstig ikke max. diameter
Samme	Bip-bip og bip	On-off-on-off-on	Trådspolen	Tråden er viklet om trådspolen	Monter tråden
Samme	Bip-bip og bip	On-off-on-off-on	Trådspolen	Ingen tråd tilbage	Monter ny
Samme	Bip ----	On	Alarm ved tryk på aftrækker. Stopper når	Motor er overophedet	Hold pause til den er afkølet
Dårlig og uregelmæssig binding	Intet	On	Kontroller om armeringsjernet rammes ved binding	Tråden rammer	Undgå at tråden rammer
Tråden bliver ikke klippet af efter binding	Intet	On	Kontroller at kniven er i god stand	Fjern eventuelle fremmedlegemer	Rens eller udskift knivdelene
Binding er for løs	Intet	On	Kontroller diameter af armeringsjern	Mindre diameter	Juster tilspænding
Samme	Intet	On	Se brugervejledning	Forkert brug	Tjek brugervejledningen
Bindetråd knækker	Intet	On	Kontroller bindestyrke	Bindestyrke for høj	Juster bindestyrke

Bindemaskine FL-40RT/2

Brugervejledning



Varenr: 896600

Læs denne brugervejledning før maskinen tages i brug.



Afsnit 2 • Sikkerhedsinstruktioner

Denne maskine er et specielt akku-værktøj, der anvendes bl.a. til at binde armeringsjern. Forkert håndtering kan føre til alvorlige ulykker. Vær sikker på nøje at overholde de foreskrevne instruktioner i denne manual.

1. Bær sikkerhedshjelm og sikkerhedsbriller ved brug af denne maskine. Fejlagtig håndtering kan forvolde skade på personer.

2. Lad ikke børn bruge/lege med maskinen. Når maskinen er i brug, må børn eller andre, der ikke arbejder med maskinen, ikke være i nærheden af stedet, hvor der arbejdes.

3. Sigt ikke på personer med maskinen.

4. Lad ikke dine hænder eller krop være tæt på positionen mellem armen og vride guiden.

5. Der må ikke foretages indgreb i maskinen. Uautoriseret indgreb medfører at garantien bortfalder.

6. Når maskinen ikke er i brug eller ved uforudsete hændelser: Sluk for maskinen på on/off knappen. Ved udskiftning eller justering af tråden, eller når du skifter batteri, skal du sørge for at slukke for on/off knappen og låse aftrækkeren.

7. Hold fingre og kropsdele væk fra trådspolen, når værktøjet er i drift.

8. Brug ikke maskinen i regnvejr eller i et vådt miljø. Det er en elektrisk maskine, og den fungerer ikke under fugtige forhold. Der kan forekomme mekaniske fejl og mulighed for elektrisk stød.

9. Vær mere opmærksom, når arbejdet foregår på
- en lift, sørg for at undgå uheld. Anvend aldrig bindemaskinen i nærheden af letantændelige dampe eller væsker f.eks. benzin, da dampe fra disse kan indsuges i motor og medføre risiko for eksplosion. Brug kun opladeren i en 230 volt almindelig stikkontakt, da der ellers kan være risiko for brand eller overophedning af batteri.

10. Brug kun opladeren i en omgivelses temperatur mellem 0-40 gr. C.

11. De medfølgende Li-ion 14,4 volts batterier anbefales at oplades 1. gang 90 min. Der kan ikke overlades på batteriet, men af sikkerheds- og miljøhensyn anbefaler vi, at batteriet fjernes fra opladeren og stikket tages ud af stikkontakten, når batteriet er opladet. Sjatladning skader ikke batterier af Li-ion typen.

12. Bær ikke opladeren i ledningen og træk ikke i ledningen når stikket skal ud af stikkontakten, da dette kan medføre brud på kablet.
- ADVARSEL**

13. Brug kun den korrekte oplader til at oplade batteriet.

14. Undgå at kortslutte batteriets poler, da det kan

- ødelægge batteriet eller medføre brandrisiko
15. Brug de medfølgende batterihætter til at beskytte poler når batteriet ikke er i brug.

Afsnit 3 • Sikkerhedsanordninger

ADVARSEL

- Kontrollér at sikkerhedsfunktionerne virker inden ibrugtagning, hvis de ikke virker må maskinen ikke bruges.
- (1) Hovedafbryderen bruges til at slå strømmen fra, sæt til OFF når maskinen ikke er i brug og når

- batteriet eller spolen skiftes. Når maskinen er klar til brug skiftes til ON.
- (2) Aftrækker lås, maskine er forsynet med en aftrækkerlås der stilles i OFF (Ned) position når maskinen ikke bruges og under transport mellem arbejdssteder. Når bindemaskinen skal bruges, skub aftrækkerlåsen i ON (Op) position.

Afsnit 4 • Tekniske detaljer

FL-40RT/2

Størrelse	297 x 109 x 302 mm
Vægt inkl. batteri	2,2 kg
Batteri type	14,4 volt Li-ion
Amp.	4,0 Amp.
Max. bindediameter	40mm
Spænding, oplader	230 Volt
Arbejdstemperatur	-18 til 40 gr.

Bindetråd

Diameter	Ø0,8 mm
Materiale	Galvaniseret tråd
Længde ca.	100 mtr/rulle
Max. bindinger/rulle	120 (3 viklinger)

Afsnit 5 • Batteri og oplader

ADVARSEL!

Før montering eller afmontering af batteri skal maskinen slukkes ved at stille hovedafbryderen på OFF

1. For at undgå kortslutning af batteriet, anvendes de medfølgende beskyttelseslåg.
2. For at afmontere batteriet, tryk på den røde låseknop på batteriet og træk batteriet ud.
3. For at montere batteriet afmonteres beskyttel-

- seslåg og batteriet trykkes på plads.
4. Brug opladeren i en almindelig 230 volt stikkontakt grøn lampe lyser. Monter batteriet korrekt og den røde lampe lyser. Batteriet er fuldt opladet når den grønne lampe lyser.
5. Opladeren kan kun benyttes i omgivelsestemperatur mellem 0-40 gr. C. Må ikke benyttes i regn eller våde omgivelser.

Afsnit 6 • Anvendelse

ADVARSEL!

Før montering eller afmontering af tråden skal maskinen slukkes ved at stille hovedafbryderen på OFF.



1. Ved montering af tråd trykkes først på udløseren. Kontrollér at udløserlås er aktiveret.
2. Løs tråddenden fra kanten af trådspolen og klip enden ren.
3. Rulleholderlåget åbnes ved at trække rulleholderlåsen tilbage.
4. Trådspolen monteres i maskinen med "Left" siden ind mod maskinen. Luk låget og kontrollér at låglåsen er aktiveret.
5. Før tråddenden ind i trådguiden. Tråden skal være lige uden snoninger.
6. Tråden skal ligge i rillen mellem de to tandhjul.
7. Føres frem indtil 5 mm tråd stikker ud af næbbet.
8. Aktivér udløserlåsen og kontrollér at tråden er monteret korrekt.
9. Monter batteriet – der lyder et klik når det er monteret korrekt.
10. Tænd maskinen på hovedkontakten. Maskinen vil føre et stykke tråd ud og klippe det af. Herefter er maskinen klar til brug.