

## Specifikationer på 3435000 Glasåg

### ÆNDRING AF STELKONFIGURATION

Der er flere forskellige stelkonfigurationer til diverse lastdimensioner og lastvægt som vist. Man omformer stellet ved at sætte forlængerarme på eller tage dem af, ved at flytte eller aftage flytbare sugekopophæng og ved at tilkoble eller frakoble vakuumslinger til visse sugekopper.

